

Для самостоятельной настройки GPON-терминалов типа HUAWEI HG8245/8546 (далее по тексту - ONT) необходимо выполнить:

1) Сбросить настройки ONT на заводские:

- вкладка System Tools > пункт меню Restore Default Configuration > кнопка Default

- либо нажатием кнопки Reset

1.1) Пароль и название от беспроводной сети может быть сброшено до заводских настроек, указанных на обратной стороне роутера, либо название wirelessnet и пароль eeeeeeee

2) После перезагрузки ONT повторно войти на ONT (в строке браузера ввести 192.168.100.1) с правами администратора:

Логин: telecomadmin

Пароль: admintelecom

3) во вкладке LAN в разделе "LAN Port Work Mode" отметить порты на которые будет пробрасываться интернет-трафик и нажать "Apply"

4) во вкладке WAN:

1. New

- Encapsulation Mode: PPPoE

- WAN Mode: OTHER

- VLAN ID: 30

- Login: (№ договора)

- Password: (пароль от личного кабинета)

- отметить порты LAN1 - LAN4 и SSID1

- нажать Apply

Мы категорически не рекомендуем использовать WiFi в оптических терминалах типа Huawei HG8245/8546 так как установленные в них модули WiFi безнадежно устарели.

Приобретайте и устанавливайте дополнительно современные двухдиапазонные WiFi модемы.

Обращения и жалобы на низкую скорость и плохое качество связи через встроенный в эти оптические терминалы Wi-Fi не принимаются.